Smart dálkový ovladač Immax NEO LITE Wifi TUYA, Bluetooth Beacon, 4 okruhy dosah 25m

07087-5

IMMAX NEO LITE – Bluetooth Beacon / kompatibilní svítidla Wi-Fi a Bluetooth

PÁROVÁNÍ SVÍTIDLA S OVLADAČEM

1. Odpojte svítidlo od elektrického napájení alespoň na 30 vteřin a znovu je zapněte. Vypnutí pouze v aplikaci nestačí.
2. Do 30 vteřin po zapnutí podržte požadované skupinové tlačítko A, B, C nebo D alespoň 5 sekund.
3. Svítidlo potvrdí spárování bliknutím (u Wi-Fi výrobků může bliknout třikrát). Do jedné skupiny lze přiřadit více kompatibilních svítidel.

• Svítidlo lze ovládat pouze dálkovým ovladačem bez Wi-Fi, případně současně s aplikací Immax NEO PRO po přidání do aplikace.

ODPÁROVÁNÍ A RESET

1. Pro zrušení přiřazení skupiny podržte současně příslušné tlačítko A/B/C/D a Jas – déle než 5 sekund. Potvrzení proběhne bliknutím svítidla.
2. Pokud se svítidlo nedaří spárovat, proveďte reset svítidla podle pokynů pro daný model (v původním návodu je uvedeno 3× zapnout a 2× vypnout) a párování opakujte.

• Jedno kompatibilní Beacon svítidlo může podporovat až 3 dálkové ovladače.

FUNKCE TLAČÍTEK



Zapnout/Vypnout
Krátký stisk zapne nebo vypne spárovaná svítidla.



Noční svícení
Přepnutí na tlumené noční osvětlení (5 %).



Jas +
Krátký stisk zvýší jas po krocích; dlouhý plynule.



Jas -
Krátký stisk sníží jas po krocích; dlouhý plynule.



Teplota světla +
Přechod ke studenější bílé (až 6500 K).



Teplota světla -
Přechod k teplejší bílé (až 2700 K).



Scény
Krátký stisk přepíná přednastavené scény.



RGB
Přepínání barev u svítidel podporujících RGB.
Poznámka: Některé funkce (RGB, plynulé stmívání, scény) závisí na typu a protokolu konkrétního svítidla.



A/B/C/D
Výběr skupiny; dlouhý stisk slouží k párování.



Smart dálkový ovladač Immax NEO LITE Wifi TUYA, Bluetooth Beacon, 4 okruhy dosah 25m

07087-5

Technické parametry:
Model: 07087-5
Bezdrátová komunikace: Wi-Fi 2,4 GHz / Bluetooth Beacon (kompatibilita zařízení)
Pracovní frekvence: 2400–2483,5 MHz
Maximální RF výkon: Wi-Fi 20 dBm; Bluetooth 4 dBm (EIRP)
Napájení: 3 V DC, 1× CR2032
Stupeň krytí: IP20
Dosah: až 25 m
Ovládané skupiny: 4 (A / B / C / D)
Počet ovladačů na svítidlo: až 3 u kompatibilních Beacon svítidel
Materiál / barva: PC / bílá

Párování a odpárování pod skupiny A/B/C/D
1.Párování do 30 s po zapnutí svítidla, dlouze stiskněte libovolné z tlačítek A/B/C/D po dobu 5 s nebo déle, kontrolka jednou zabliká, aby oznámila úspěšné přiřazení (blikání 3krát, pokud se jedná o produkty WiFi).
Tímto přiřadíte svítidlo pod Vámi zvolené tlačítko a můžete si tak vytvářet skupiny osvětlení, které budete ovládat pod zvoleným skupinovým tlačítkem A/B/C/D

Popis funkce
Skupinové ovládání: Stisknutím libovolného tlačítka skupiny (A/B/C/D) přepnete skupinu svítidel
Např: můžete ovládat všechny svítidla skupiny A po stisknutí tlačítka „A".
Zapnutí/vypnutí: zapnete/vypnete všechna svítidla napárovaná pod skupinové tlačítko A
Stisknutím tlačítka „CCT+" a „CCT-" snížíte nebo zvýšíte teplotu barev o „20 %" najednou.
Dlouhým stisknutím plynule stmíváte. (Bluetooth nepodporuje plynulé stmívání).
Stisknutím tlačítka „brightness+" a „brightness-" nastavíte jas vždy o 10 %.
Dlouhým stisknutím plynule ztlumíte jas (Bluetooth nepodporuje plynulé stmívání).

Upozornění:
Výše uvedené funkce jsou použitelné pouze pro produkty na protokolu WiFi, Bluetooth, Sigmesh a tuya Beacon.
Dálkový ovladač (DO)udržujte v čistém a suchém prostředí. Neponořujte DO do vody a zabraňte styku DO s vodou. Nečistoty odstraňte pouze pomocí suchého či vlhkého hadříku!
Ujistěte se, že nové baterie vkládáte správným způsobem a v souladu se symboly pro umístění kladných (+) a záporných (-) pólů jednotlivých baterií.
Nezaměňujte polaritu baterie.
Baterie vyměňujte pravidelně za nové a staré recyklujte v souladu s místními předpisy.

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE
UPOZORNĚNÍ: Uchovávejte mimo dosah dětí. Tento výrobek obsahuje malé součástky, které mohou způsobit udušení nebo zranění při požití. VAROVÁNÍ: Každá baterie má předpoklad k úniku škodlivých chemikálií, které mohou poškodit pokožku, oděv nebo prostor kde je baterie uložená. Abyste předešli riziku zranění, nedovolte aby jakákoliv látka z baterie přišla do kontaktu s očima nebo pokožkou. Každá baterie může prasknout či dokonce explodovat pokud je vystavena ohni nebo jiným formám nad-měrného tepla. Během manipulace s bateriemi buďte opatrní. Pro snížení rizika či zranění způsobené nesprávným zacházením s bateriemi proveďte následující opatření:
- Nepoužívejte různé značky a typy baterií ve stejném zařízení
- Při výměně baterií vždy vyměňte všechny baterie v zařízení
- Nepoužívejte dobíjecí nebo opakovaně použitelné baterie.
- Nedovolte dětem instalovat baterie bez dohledu.
- Dodržujte pokyny výrobce baterie pro správnou manipulaci a likvidaci baterie.

ÚDRŽBA Chraňte zařízení před kontaminací a znečištěním. Přístroj otřete měkkým hadříkem, nepoužívejte drsný nebo hrubozrnný materiál.
NEPOUŽÍVEJTE rozpouštědla nebo jiné agresivní čističe či chemikálie.
Máte-li dotaz nebo potřebujete-li poradit, kontaktujte nás na podpora@immaxneo.cz

ZKRÁCENÁ VERZE PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
Tímto výrobce IMMAX prohlašuje, že typ rádiového zařízení 07087-5 je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na těchto internetových stránkách www.immax.cz, www.immax.eu

POZNÁMKY

Symbol vyjadřuje, výrobek nesmí být likvidován s komunálním. odpadem. Pro správnou likvidaci výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech. Při likvidaci vyjměte ze zařízení baterie a žárovky – pokud to lze. Starý spotřebič odevzdávejte ve sběrnách k tomu určených, nepatří do komunálního odpadu. Odpadní elektrická a elektronická zařízení ze soukromých domácností lze zdarma odevzdat na veřejných sběrných místech Jako koncový uživatel odpovídáte za výmaz osobních údajů ze starého spotřebiče. ASEKOL: AK-016010, WEEE-Reg.-Nr. DE 88927148

RoHS

Výrobce: Immax® Teslova 1179/2, 702 00 Ostrava, CZ (EU)
Navrženo v České republice, vyrobeno v Číně www.immax.cz

Immax NEO LITE Wi-Fi TUYA Smart Remote Control, Bluetooth Beacon, 4 circuits, 25m range

07087-5

IMMAX NEO LITE – Bluetooth Beacon / Compatible Wi-Fi and Bluetooth Light Fixtures PAIRING A LIGHT FIXTURE WITH THE REMOTE CONTROL

1. Disconnect the light fixture from the power supply for at least 30 seconds, then reconnect it. Turning it off via the app alone is not sufficient.
2. Within 30 seconds of powering it on, press and hold the desired group button (A, B, C, or D) for at least 5 seconds.
3. The light fixture will confirm pairing by flashing (Wi-Fi products may flash three times). Multiple compatible light fixtures can be assigned to a single group.

• The light fixture can be controlled using the remote control alone, or—if added to the Immax NEO PRO app—via both the remote and the app.

UNPAIRING AND RESETTING

1. To remove a light fixture from a group, press and hold the corresponding group button (A/B/C/D) and the "Brightness –" button simultaneously for more than 5 seconds. The light fixture will flash to confirm.
2. If the light fixture fails to pair, reset it according to the instructions for your specific model (the original manual specifies turning it on 3 times and off 2 times), then attempt the pairing process again.

• A single compatible Beacon light fixture can support up to 3 remote controls.

BUTTON FUNCTIONS



On/Off
A short press turns paired lights on or off.



Nighttime Illumination
Switching to dimmed night lighting (5%).



Brightness +
A short press increases brightness in steps; a long press increases it continuously.



Brightness –
A short press decreases brightness in steps; a long press decreases it continuously.



Light temperature +
Shift toward cooler white (up to 6500 K).



Light temperature -
Shift toward warmer white (down to 2700 K).



Scenes
A short press cycles through preset scenes.



RGB
Cycles through colors for luminaires that support RGB.
Note: Certain functions (RGB, smooth dimming, scenes) depend on the type and protocol of the specific luminaire.



A/B/C/D
Group selection; a long press is used for pairing.



Immax NEO LITE Wi-Fi TUYA Smart Remote Control, Bluetooth Beacon, 4 circuits, 25m range

07087-5

Technical specifications:
Model: 07087-5
Bezdrátová komunikace: Wi-Fi 2,4 GHz / Bluetooth Beacon (kompatibilita zařízení)
Pracovní frekvence: 2400–2483,5 MHz
Maximální RF výkon: Wi-Fi 20 dBm; Bluetooth 4 dBm (EIRP)
Napájení: 3 V DC, 1× CR2032
Stupeň krytí: IP20
Dosah: až 25 m
Ovládané skupiny: 4 (A / B / C / D)
Počet ovladačů na svítidlo: až 3 u kompatibilních Beacon svítidel
Materiál / barva: PC / bílá

Pairing and Unpairing with Groups A/B/C/D
1. To pair, press and hold any of the A/B/C/D buttons for 5 seconds or longer within 30 seconds of powering on the light fixture. The indicator light will flash once to confirm successful assignment (it will flash 3 times for WiFi products).
This assigns the light fixture to your chosen button, allowing you to create lighting groups that can be controlled via the selected group button (A/B/C/D).

Function Description
Group Control: Press any group button (A/B/C/D) to select that group of light fixtures.
E.g., pressing the "A" button allows you to control all light fixtures assigned to Group A.
On/Off: Turns all light fixtures paired with group button A on or off.
Press the "CCT+" or "CCT-" buttons to adjust the color temperature in 20% increments.
Long-press to adjust smoothly (continuous dimming). (Note: Bluetooth does not support continuous dimming).
Press the "brightness+" or "brightness-" buttons to adjust the brightness in 10% increments.
Long-press to adjust the brightness smoothly (continuous dimming). (Note: Bluetooth does not support continuous dimming).

Note:
The functions described above apply only to products using WiFi, Bluetooth, Sigmesh, or Tuya Beacon protocols. Keep the remote control in a clean and dry environment. Do not submerge the remote control in water, and prevent it from coming into contact with water. Remove any dirt using only a dry or damp cloth.
Ensure that new batteries are inserted correctly, following the symbols indicating the positive (+) and negative (-) terminals. Do not reverse the battery polarity.
Replace batteries regularly with new ones, and recycle the old batteries in accordance with local regulations.

SAFETY INFORMATION
CAUTION: Keep out of reach of children. This product contains small parts that may cause choking or injury if swallowed. WARNING: Batteries may leak harmful chemicals that can damage skin, clothing, or the area where the battery is stored. To avoid the risk of injury, do not allow any substance from a battery to come into contact with your eyes or skin. Batteries may rupture or even explode if exposed to fire or other sources of excessive heat. Handle batteries with care. To reduce the risk of injury caused by improper handling of batteries, observe the following precautions:
- Do not mix different brands or types of batteries in the same device.
- When replacing batteries, always replace all batteries in the device.
- Do not use rechargeable or reusable batteries.
- Do not allow children to install batteries without supervision.
- Follow the battery manufacturer's instructions for proper handling and disposal.

MAINTENANCE: Keep the device free from contamination and dirt. Wipe the device with a soft cloth; do not use abrasive or coarse materials.
DO NOT use solvents or other harsh cleaning agents or chemicals.
If you have a question or need advice, please contact us at podpora@immaxneo.cz

ABBREVIATED DECLARATION OF CONFORMITY
The manufacturer, IMMAX, hereby declares that the radio equipment type 07087-5 complies with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU Declaration of Conformity is available at the following websites: www.immax.cz, www.immax.eu.

NOTES
The symbol  indicates that the product must not be disposed of with municipal waste. To ensure proper disposal, please take the product to a designated collection point. When disposing of the device, remove any batteries and light bulbs, if possible. Old appliances should be taken to designated collection facilities; they do not belong in municipal waste. Waste electrical and electronic equipment from private households can be dropped off free of charge at public collection points. As the end user, you are responsible for deleting any personal data from the old appliance. ASEKOL: AK-016010, WEEE Reg. No. DE 88927148



Manufacturer: Immax® Teslova 1179/2, 702 00 Ostrava, CZ (EU)
Designed in the Czech Republic, manufactured in China www.immax.cz

Smart dialkový ovládač Immax NEO LITE Wifi TUYA, Bluetooth Beacon, 4 okruhy dosah 25m

07087-5

IMMAX NEO LITE - Bluetooth Beacon / kompatibilné svietidlá Wi-Fi a Bluetooth

PÁROVANIE SVIETIDLA S OVLÁDAČOM

1. Odpojte svietidlo od elektrického napájania aspoň na 30 sekúnd a znovu ho zapnite. Vypnutie iba v aplikácii nestačí.
2. Do 30 sekúnd po zapnutí podržte požadované skupinové tlačidlo A, B, C alebo D aspoň 5 sekúnd.
3. Svietidlo potvrdí spárovanie bliknutím (pri Wi-Fi výrobkoch môže bliknúť trikrát). Do jednej skupiny je možné priradiť viac kompatibilných svietidiel. Svietidlo je možné ovládať iba dialkovým ovládačom bez Wi-Fi, prípadne súčasne s aplikáciou Immax NEO PRO po pridaní do aplikácie. **ODPÁROVANIE A RESET**

1. Pre zrušenie priradenia skupiny podržte súčasne príslušné tlačidlo A/B/C/D a Jas – dlhšie ako 5 sekúnd. Potvrdenie prebehne bliknutím svietidla.
2. Ak sa svietidlo nedarí spárovať, vykonajte reset svietidla podľa pokynov pre daný model (v pôvodnom návode je uvedené 3× zapnúť a 2× vypnúť) a párovanie opakujte.

Jedno kompatibilné Beacon svietidlo môže podporovať až 3 diaľkové ovládače.

FUNKCIA TLAČIDIEL

Zapnúť/Vypnúť
Krátke stlačenie zapne alebo vypne spárované svietidlá.



Nočné svietenie
Prepnutie na tlmené nočné osvetlenie (5 %).

Jas +
Krátke stlačenie zvýši jas po krokoch; dlhý plynule.

Jas -
Krátke stlačenie zníži jas po krokoch; dlhý plynule.

Teplota svetla +
Prechod k studenejšej bielej (až 6500 K).

Teplota svetla -
Prechod na teplejšie biele (až 2700 K).

Scény
Krátke stlačenie prepína prednastavené scény.

RGB
Prepínanie farieb u svietidiel podporujúcich RGB.
Poznámka: Niektoré funkcie (RGB, plynulé stmievanie, scény) závisia od typu a protokolu konkrétneho svietidla.

A/B/C/D
Výber skupiny; dlhé stlačenie slúži na párovanie.

Smart dialkový ovládač Immax NEO LITE Wifi TUYA, Bluetooth Beacon, 4 okruhy dosah 25m

07087-5

Technické parametre:
Model: 07087-5
Bezdrôtová komunikácia: Wi-Fi 2,4 GHz / Bluetooth Beacon (kompatibilita zariadenia)
Pracovná frekvencia: 2400–2483,5 MHz
Maximálny RF výkon: Wi-Fi 20 dBm; Bluetooth 4 dBm (EIRP)
Napájanie: 3 V DC, 1× CR2032
Stupeň krytia: IP20
Dosah: až 25 m
Ovládané skupiny: 4 (A / B / C / D)
Počet ovládačov na svietidlo: až 3 u kompatibilných Beacon svietidiel
Materiál / farba: PC / biela

Párovanie a odparovanie pod skupiny A/B/C/D
1. Párovanie do 30 s po zapnutí svietidla, dlho stlačte ľubovoľné z tlačidiel A/B/C/D po dobu 5 s alebo dlhšie, kontrolka raz zabliká, aby oznámila úspešné priradenie (blikanie 3krát, pokiaľ ide o produkty WiFi).
Týmto priradíte svietidlo pod Vami zvolené tlačidlo a môžete si tak vytvárať skupiny osvetlenia, ktoré budete ovládať pod zvoleným skupinovým tlačidlom A/B/C/D

Popis funkcie
Skupinové ovládanie: Stlačením ľubovoľného tlačidla skupiny (A/B/C/D) prepnete skupinu svietidiel
Napr: môžete ovládať všetky svietidlá skupiny A po stlačení tlačidla „A".
Zapnutie/vypnutie: zapnete/vypnete všetky svietidlá napárované pod skupinové tlačidlo A
Stlačením tlačidla „CCT+" a „CCT-" znížite alebo zvýšite teplotu farieb o „20 %" naraz.
Dlhým stlačením plynulo stmievate. (Bluetooth nepodporuje plynulé stmievanie).
Stlačením tlačidla „brightness+" a „brightness-" nastavíte jas vždy o 10 %.
Dlhým stlačením plynulo stlmíte jas (Bluetooth nepodporuje plynulé stmievanie).

Upozornenie:
Vyššie uvedené funkcie sú použiteľné iba pre produkty na protokole WiFi, Bluetooth, Sigmesh a tuya Beacon.
Dialkový ovládač (DO)udržujte v čistom a suchom prostredí. Neponárajte DO do vody a zabráňte styku DO s vodou. Nečistoty odstráňte iba pomocou suchej či vlhkej handričky!
Uistite sa, že nové batérie vkladáte správnym spôsobom av súlade so symbolmi pre umiestnenie kladných (+) a záporných (-) pólov jednotlivých batérií.
Nezamieňajte polaritu batérie.
Batérie vymieňajte pravidelne za nové a staré recyklujte v súlade s miestnymi predpismi.


BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE
UPOZORNENIE: Uchovávajte mimo dosahu detí. Tento výrobok obsahuje malé súčiastky, ktoré môžu spôsobiť udusenie alebo zranenie pri požití.
VAROVANIE: Každá batéria má predpoklad na únik škodlivých chemikálií, ktoré môžu poškodiť pokožku, odev alebo priestor kde je batéria uložená. Aby ste predišli riziku zranenia, nedovoľte aby akákoľvek látka z batérie prišla do kontaktu s očami alebo pokožkou. Každá batéria môže prasknúť či dokonca explodovať pokiaľ je vystavená ohňu alebo iným formám nadmerného tepla. Počas manipulácie s batériami buďte opatrní. Pre zníženie rizika či zranenie spôsobené nesprávnym zaobchádzaním s batériami vykonajte nasledujúce opatrenia:
- Nepoužívajte rôzne značky a typy batérií v rovnakom zariadení
- Pri výmene batérií vždy vymeňte všetky batérie v zariadení
- Nepoužívajte dobíjacie alebo opakovane použiteľné batérie.
- Nedovoľte deťom inštalovať batérie bez dohľadu.
- Dodržujte pokyny výrobcu batérie pre správnu manipuláciu a likvidáciu batérie.

ÚDRŽBA Chráňte zariadenie pred kontamináciou a znečistením. Prístroj utrite mäkkou handričkou, nepoužívajte drsný alebo hrubozrnný materiál.
NEPOUŽÍVAJTE rozpúšťadlá alebo iné agresívne čističe či chemikálie.
Ak máte otázku alebo potrebujete poradiť, kontaktujte nás na podpora@immaxneo.cz

SKRÁTENÁ VERZIA VYHLÁSENIE O ZHODE
Týmto výrobca IMMAX vyhlasuje, že typ rádiového zariadenia 07087-5 je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné znenie vyhlásenia EÚ o zhode je k dispozícii na týchto internetových stránkach www.immax.sk, www.immax.eu

POZNÁMKY

Symbol  vyjadruje, výrobok nesmie byť likvidovaný s komunálnym. odpadom. Pre správnu likvidáciu výrobku ho odovzdajte na určených zberných miestach. Pri likvidácii vyberte zo zariadenia batérie a žiarovky – ak je to možné. Starý spotrebič odovzdávajte v zberniach na to určených, nepatrí do komunálneho odpadu. Odpadové elektrické a elektronické zariadenia zo súkromných domácností je možné zadarmo odovzdať na verejných zberných miestach. Ako koncový užívateľ zodpovedáte za výmaz osobných údajov zo starého spotrebiča. ASEKOL: AK-016010, WEEE-Reg.-Nr. DE 88927148



Výrobca: Immax® Teslova 1179/2, 702 00 Ostrava, CZ (EU)
Navrhnuté v Českej republike, vyrobené v Číne
www.immax.cz

Intelligente Fernbedienung Immax NEO LITE Wifi TUYA, Bluetooth Beacon, 4 Schaltkreise, Reichweite 25 m

07087-5

IMMAX NEO LITE – Bluetooth-Beacon / kompatible Wi-Fi- und Bluetooth-Leuchten

KOPPLUNG DER LEUCHTE MIT DER STEUERUNG

1. Trennen Sie die Leuchte für mindestens 30 Sekunden vom Stromnetz und schalten Sie sie wieder ein. Das Ausschalten in der App allein reicht nicht aus.
2. Halten Sie innerhalb von 30 Sekunden nach dem Einschalten die gewünschte Gruppentaste A, B, C oder D mindestens 5 Sekunden lang gedrückt.
3. Die Leuchte bestätigt die Kopplung durch Blinken (bei Wi-Fi-Produkten blinkt sie möglicherweise dreimal). Mehrere kompatible Leuchten können einer Gruppe zugeordnet werden. Die Leuchte kann nur mit einer Fernbedienung ohne Wi-Fi oder gleichzeitig mit der Immax NEO PRO App gesteuert werden, nachdem sie in der App hinzugefügt wurde.

ENTKOPPELN UND ZURÜCKSETZEN

1. Um die Gruppenzuordnung aufzuheben, halten Sie die entsprechende A/B/C/D-Taste und die Helligkeitstaste gleichzeitig länger als 5 Sekunden gedrückt. Die Leuchte bestätigt die Kopplung durch Blinken.
2. Falls die Kopplung der Leuchte fehlschlägt, setzen Sie die Leuchte gemäß der Bedienungsanleitung Ihres Modells zurück (in der Originalanleitung heißt es, sie dreimal ein- und zweimal auszuschalten) und wiederholen Sie den Kopplungsvorgang.

Eine kompatible Beacon-Leuchte kann bis zu drei Fernbedienungen unterstützen.

TASTENFUNKTIONEN



Ein/Aus
Ein kurzer Druck schaltet die beiden Lampen ein oder aus.

Nachtlicht
Schalten Sie auf gedimmtes Nachtlicht (5%).

Helligkeit +
Durch kurzes Drücken wird die Helligkeit stufenweise erhöht; durch langes Drücken wird die Helligkeit kontinuierlich erhöht.

Helligkeit –
Kurzes Drücken verringert die Helligkeit schrittweise; langes Drücken hält die Helligkeit konstant.

Lichttemperatur +
Übergang zu kühlerem Weiß (bis zu 6500 K).

Lichttemperatur -
Übergang zu wärmerem Weiß (bis zu 2700 K).

Szenen
Kurz drücken, um zwischen voreingestellten Szenen zu wechseln.

RGB
Farben für RGB-fähige Leuchten ändern.
Hinweis: Einige Funktionen (RGB, stufenloses Dimmen, Szenen) hängen vom Typ und Protokoll der jeweiligen Leuchte ab.

A/B/C/D

Gruppenauswahl; zum Koppeln lange drücken.

Intelligente Fernbedienung Immax NEO LITE Wifi TUYA, Bluetooth Beacon, 4 Schaltkreise, Reichweite 25 m

07087-5

Technische Parameter:
Modell: 07087-5
Drahtlose Kommunikation: Wi-Fi 2,4 GHz / Bluetooth Beacon (Gerätekompatibilität)
Betriebsfrequenz: 2400–2483,5 MHz
Maximale HF-Leistung: Wi-Fi 20 dBm; Bluetooth 4 dBm (EIRP)
Stromversorgung: 3 V DC, 1 × CR2032
Schutzart: IP20
Reichweite: bis zu 25 m
Steuergruppen: 4 (A / B / C / D)
Anzahl der Steuergeräte pro Leuchte: bis zu 3 für kompatible Beacon-Leuchten
Material / Farbe: PC / Weiß

Koppeln und Entkoppeln der Gruppen A/B/C/D
1. Koppeln Sie die Leuchte innerhalb von 30 Sekunden nach dem Einschalten, indem Sie eine der Tasten A/B/C/D mindestens 5 Sekunden lang gedrückt halten. Die Kontrollleuchte blinkt einmal (bei WLAN-Produkten dreimal), um die erfolgreiche Kopplung anzuzeigen.
Die Leuchte wird nun mit der ausgewählten Taste gekoppelt. Sie können Beleuchtungsgruppen erstellen, die über die entsprechende Taste der Gruppe A/B/C/D gesteuert werden.

Funktionsbeschreibung
Gruppensteuerung: Drücken Sie eine beliebige Gruppentaste (A/B/C/D), um zwischen den Leuchtengruppen zu wechseln.
Beispiel: Sie können alle Leuchten der Gruppe A durch Drücken der Taste „A" steuern.
Ein/Aus: Schalten Sie alle Leuchten der Gruppe A ein bzw. aus.
Drücken Sie die Tasten „CCT+" und „CCT-", um die Farbtemperatur jeweils um 20 % zu verringern oder zu erhöhen.
Langes Drücken dimmt die Leuchte stufenlos. (Stufenloses Dimmen wird über Bluetooth nicht unterstützt.)
Drücken Sie die Tasten „Helligkeit+" und „Helligkeit-", um die Helligkeit jeweils um 10 % anzupassen.
Langes Drücken dimmt die Leuchte stufenlos. (Stufenloses Dimmen wird über Bluetooth nicht unterstützt.)

Warnung:
Die oben genannten Funktionen gelten nur für WLAN-, Bluetooth-, Sigmesh- und tuya Beacon-Produkte.
Bewahren Sie die Fernbedienung in einer sauberen und trockenen Umgebung auf. Tauchen Sie die Fernbedienung nicht in Wasser und vermeiden Sie jeglichen Wasserkontakt. Entfernen Sie Verschmutzungen nur mit einem trockenen oder leicht feuchten Tuch!
Achten Sie darauf, die neuen Batterien korrekt und gemäß den Symbolen für die Polarität (+) und (-) einzulegen. Verpolen Sie die Batterien nicht.
Ersetzen Sie die Batterien regelmäßig durch neue und entsorgen Sie die alten Batterien gemäß den örtlichen Vorschriften.

SICHERHEITSHINWEISE
WARNUNG: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Dieses Produkt enthält Kleinteile, die beim Verschlucken Erstickungs- oder Verletzungsgefahr bergen. WARNUNG: Jede Batterie kann potenziell schädliche Chemikalien freisetzen, die Haut, Kleidung oder den Aufbewahrungsort der Batterie schädigen können. Um Verletzungen zu vermeiden, darf kein Stoff aus der Batterie mit Augen oder Haut in Berührung kommen. Jede Batterie kann bei Einwirkung von Feuer oder anderen Formen übermäßiger Hitze bersten oder sogar explodieren. Gehen Sie beim Umgang mit Batterien vorsichtig vor. Um das Risiko von Verletzungen oder Schäden durch unsachgemäße Handhabung von Batterien zu verringern, beachten Sie bitte folgende Vorsichtsmaßnahmen:
- Verwenden Sie keine Batterien unterschiedlicher Marken oder Typen im selben Gerät.
- Tauschen Sie beim Batteriewechsel immer alle Batterien im Gerät aus.
- Verwenden Sie keine wiederaufladbaren oder wiederverwendbaren Batterien.
- Lassen Sie Kinder die Batterien nicht ohne Aufsicht einlegen.
- Beachten Sie die Anweisungen des Batterieherstellers zur ordnungsgemäßen Handhabung und Entsorgung der Batterien.

WARTUNG: Schützen Sie das Gerät vor Verschmutzung und Staub. Wischen Sie das Gerät mit einem weichen Tuch ab. Verwenden Sie keine rauen oder scheuernden Materialien. Verwenden Sie KEINE Lösungsmittel oder andere aggressive Reinigungs- oder Chemikalien.
Bei Fragen oder Beratungsbedarf kontaktieren Sie uns bitte unter podpora@immaxneo.cz

Kurzfassung der Konformitätserklärung
Hiermit erklärt der Hersteller IMMAX, dass das Funkgerät Typ 07087-5 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist auf den folgenden Webseiten verfügbar: www.immax.cz, www.immax.eu

HINWEISE

Das  Symbol bedeutet, dass das Produkt nicht im Hausmüll entsorgt werden darf. Geben Sie es zur ordnungsgemäßen Entsorgung an den dafür vorgesehenen Sammelstellen ab. Entfernen Sie vor der Entsorgung – wenn möglich – Batterien und Leuchtmittel aus dem Gerät. Geben Sie das Altgerät an den dafür vorgesehenen Sammelstellen ab; es gehört nicht in den Hausmüll. Elektro- und Elektronikaltgeräte aus Privathaushalten können kostenlos an öffentlichen Sammelstellen abgegeben werden. Als Endnutzer sind Sie für das Löschen personenbezogener Daten von Ihrem Altgerät verantwortlich.
ASEKOL: AK-016010, WEEE-Reg.-Nr. DE 88927148



Hersteller: Immax® Teslova 1179/2, 702 00 Ostrava, CZ (EU)
Entwickelt in der Tschechischen Republik, hergestellt in China
www.immax.cz

Inteligentny pilot Immax NEO LITE Wifi TUYA, Bluetooth Beacon, 4 obwody, zasięg 25m

07087-5

IMMAX NEO LITE – Bluetooth Beacon / kompatybilne oprawy oświetleniowe Wi-Fi i Bluetooth

PAROWANIE OPRAWY ZE STEROWNIKIEM

1. Odłącz oprawę od zasilania na co najmniej 30 sekund i włącz ją ponownie. Samo wyłączenie w aplikacji nie wystarczy.
2. W ciągu 30 sekund od włączenia przytrzymaj przycisk wybranej grupy A, B, C lub D przez co najmniej 5 sekund.
3. Oprawa potwierdzi parowanie miganiem (w przypadku produktów Wi-Fi może mignąć trzy razy). Do jednej grupy można przypisać wiele kompatybilnych opraw. Oprawą można sterować tylko za pomocą pilota bez Wi-Fi lub jednocześnie z aplikacją Immax NEO PRO po jej dodaniu do aplikacji.

ROZPAROWANIE I RESETOWANIE

1. Aby anulować przypisanie do grupy, przytrzymaj jednocześnie odpowiednie przyciski A/B/C/D i Jasność − przez ponad 5 sekund. Potwierdzeniem będzie miganie oprawy.
2. Jeśli latarka nie sparuje się, zresetuj ją zgodnie z instrukcją dla danego modelu (w oryginalnej instrukcji zaleca się 3-krotne włączenie i 2-krotne wyłączenie) i powtórz parowanie.

Jedna kompatybilna latarka Beacon może obsługiwać do 3 pilotów.

FUNKCJE PRZYCISKÓW



Włącz/Wyłącz
Krótkie naciśnięcie włącza lub wyłącza sparowane światła.

Lampka nocna
Przełącz na przyciemnione światło nocne (5%).

Jasność +
Krótkie naciśnięcie zwiększa jasność stopniowo; długie naciśnięcie zwiększa jasność w sposób ciągły.

Jasność -
Krótkie naciśnięcie zmniejsza jasność stopniowo; długie naciśnięcie powoduje ciągłe zmniejszanie jasności.

Temperatura światła +
Przejście w chłodniejszą biel (do 6500 K).

Temperatura światła -
Przejście w cieplejszą biel (do 2700 K).aa

Sceny
Krótkie naciśnięcie powoduje przełączenie między predefiniowanymi scenami.

RGB
Zmiana kolorów w urządzeniach z obsługą RGB.
Uwaga: Niektóre funkcje (RGB, płynne ściemnianie, sceny) zależą od typu i protokołu konkretnego urządzenia.

A/B/C/D

Wybór grupy; naciśnij i przytrzymaj, aby sparować.

Inteligentny pilot Immax NEO LITE Wifi TUYA, Bluetooth Beacon, 4 obwody, zasięg 25m

07087-5

Parametry techniczne:
Model: 07087-5
Komunikacja bezprzewodowa: Wi-Fi 2,4 GHz / Bluetooth Beacon (kompatybilność urządzeń)
Częstotliwość pracy: 2400–2483,5 MHz
Maksymalna moc sygnału RF: Wi-Fi 20 dBm; Bluetooth 4 dBm (EIRP)
Zasilanie: 3 V DC, 1× CR2032
Stopień ochrony: IP20
Zasięg: do 25 m
Kontrolowane grupy: 4 (A / B / C / D)
Liczba kontrolerów na oprawę: do 3 dla kompatybilnych opraw Beacon
Materiał / kolor: PC / biały

Parowanie i rozparowywanie w grupach A/B/C/D
1. Parowanie w ciągu 30 sekund od włączenia lampy. Naciśnij i przytrzymaj dowolny przycisk A/B/C/D przez co najmniej 5 sekund. Kontrolka mignie raz, sygnalizując pomyślne parowanie (3 mignięcia w przypadku produktów Wi-Fi).
Sparuje to lampę pod wybranym przyciskiem i umożliwi utworzenie grup oświetlenia, które będą sterowane wybranym przyciskiem grupy A/B/C/D.

Opis funkcji
Sterowanie grupą: Naciśnij dowolny przycisk grupy (A/B/C/D), aby przełączyć grupę świateł.
Na przykład: możesz sterować wszystkimi światłami z grupy A, naciskając przycisk „A".
Włączanie/wyłączanie: Włącz/wyłącz wszystkie światła sparowane pod przyciskiem grupy A.
Naciskaj przyciski „CCT+" i „CCT-", aby zmniejszyć lub zwiększyć temperaturę barwową o „20%" na raz.
Naciśnij i przytrzymaj, aby ściemniać w sposób ciągły. (Bluetooth nie obsługuje ciągłego ściemniania).
Naciskaj przyciski „jasność+" i „jasność-", aby dostosować jasność o 10% za każdym razem.
Naciśnij i przytrzymaj, aby ściemniać w sposób ciągły (Bluetooth nie obsługuje ciągłego ściemniania).

Ostrzeżenie:
Powyższe funkcje dotyczą wyłącznie produktów WiFi, Bluetooth, Sigmesh i Tuya Beacon.
Pilot zdalnego sterowania (RC) należy przechowywać w czystym i suchym miejscu. Nie zanurzać pilota w wodzie i unikać jego kontaktu z wodą. Zabrudzenia usuwać wyłącznie suchą lub wilgotną ściereczką!
Upewnij się, że nowe baterie zostały włożone prawidłowo, zgodnie z symbolami biegunów dodatniego (+) i ujemnego (-) każdej baterii. Nie odwracaj biegunowości baterii.
Regularnie wymieniaj baterie na nowe i poddaj stare recyklingowi zgodnie z lokalnymi przepisami.

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
OSTRZEŻENIE: Przechowywać poza zasięgiem dzieci. Ten produkt zawiera małe części, które w przypadku połknięcia mogą spowodować zadławienie lub obrażenia. OSTRZEŻENIE: Każda bateria może uwalniać szkodliwe substancje chemiczne, które mogą uszkodzić skórę, odzież lub miejsce przechowywania. Aby uniknąć ryzyka obrażeń, nie dopuszczaj do kontaktu substancji z baterii z oczami lub skórą. Każda bateria może pęknąć, a nawet wybuchnąć w przypadku narażenia na działanie ognia lub innych form nadmiernego ciepła. Zachowaj ostrożność podczas obchodzenia się z bateriami. Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń lub uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym obchodzeniem się z bateriami, zastosuj następujące środki ostrożności:


- Nie używaj baterii różnych marek i typów w tym samym urządzeniu.
- Wymieniając baterie, zawsze wymieniaj wszystkie baterie w urządzeniu.
- Nie używaj akumulatorów ani baterii wielokrotnego użytku.
- Nie pozwalaj dzieciom instalować baterii bez nadzoru.
- Postępuj zgodnie z instrukcjami producenta baterii dotyczącymi prawidłowego obchodzenia się z nimi i ich utylizacji.

KONSERWACJA Chroń urządzenie przed zanieczyszczeniami i brudem. Przecieraj urządzenie miękką ściereczką, nie używaj szorstkich ani ściernych materiałów. NIE używaj rozpuszczalników ani innych agresywnych środków czyszczących ani chemikaliów.
Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub potrzebujesz porady, skontaktuj się z nami pod adresem podpora@immaxneo.cz

SKRÓCONA WERSJA DEKLARACJI ZGODNOŚCI
Niniejszym producent IMMAX oświadcza, że urządzenie radiowe typu 07087-5 jest zgodne z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny na stronach internetowych www.immax.cz i www.immax.eu

UWAGI

Symbol  oznacza, że produktu nie należy wyrzucać razem z odpadami komunalnymi. Aby prawidłowo zutylizować produkt, należy go oddać do wyznaczonych punktów zbiórki. Podczas utylizacji urządzenia należy wyjąć z niego baterie i żarówki – jeśli to możliwe. Zużyte urządzenie należy oddać do wyznaczonych punktów zbiórki; nie należy go wyrzucać do odpadów komunalnych. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych można oddać bezpłatnie w publicznych punktach zbiórki. Jako użytkownik końcowy jesteś odpowiedzialny za usunięcie danych osobowych ze starego urządzenia. ASEKOL: AK-016010, WEEE-Reg.-Nr. DE 88927148



Producent: Immax® Teslova 1179/2, 702 00 Ostrava, CZ (UE)
Zaprojektowano w Czechach, wyprodukowano w Chinach
www.immax.cz

Immax NEO LITE Wifi TUYA intelligens távirányító, Bluetooth jeladó, 4 áramkör, 25 m hatótávolság

07087-5

IMMAX NEO LITE – Bluetooth Beacon / kompatibilis Wi-Fi és Bluetooth lámpatestek

A LÁMPATEST PÁROSÍTÁSA A VEZÉRLŐVEL

1. Válassza le a lámpatestet a tápellátásról legalább 30 másodpercre, majd kapcsolja be újra. Nem elegendő csak az alkalmazásban kikapcsolni.
2. A bekapcsolás után 30 másodpercen belül tartsa lenyomva a kívánt csoportgombot (A, B, C vagy D) legalább 5 másodpercig.
3. A lámpatest villogással megerősíti a párosítást (Wi-Fi termékek esetén háromszor is felvillanhat). Több kompatibilis lámpatest rendelhető hozzá egy csoporthoz. A lámpatest csak Wi-Fi nélküli távirányítóval, vagy az alkalmazáshoz való hozzáadását követően az Immax NEO PRO alkalmazással egyidejűleg vezérelhető.

PÁROSÍTÁS SZÉTVÁLASZTÁSA ÉS VISSZAÁLLÍTÁS

1. A csoporthozzárendelés törléséhez tartsa lenyomva egyszerre a megfelelő A/B/C/D és Fényerő gombot – több mint 5 másodpercig. A lámpatest villogása megerősíti a párosítást. 2. Ha a lámpa párosítása sikertelen, állítsa alaphelyzetbe a lámpát a modellhez tartozó utasítások szerint (az eredeti utasítások szerint 3-szor kell be- és 2-szer kikapcsolni), és ismételje meg a párosítást.

Egy kompatibilis Beacon lámpa akár 3 távirányítót is támogathat.

GOMBFUNKCIÓK



Kapcsolja be/ki
Rövid megnyomásával a párosított lámpák be- vagy kikapcsolhatók.





Éjszakai fény
Kapcsoljon tompított éjszakai fényre (5%).



Fényerő +
Rövid megnyomással lépésenként növelhető a fényerő; hosszú megnyomással folyamatosan.



Fényerő -
Rövid megnyomással lépésenként csökkenthető a fényerő; hosszan lenyomva folyamatosan.



Fényhőmérséklet +
Átmenet hidegebb fehérbe (akár 6500 K).



Fényhőmérséklet -
Átmenet melegebb fehérbe (akár 2700 K).



Jelenetek
Röviden nyomja meg az előre beállított jelenetek közötti váltáshoz.



RGB
RGB-kompatibilis lámpatestek színeinek módosítása.
Megjegyzés: Egyes funkciók (RGB, fokozatmentes fényerő-szabályozás, jelenetek) az adott lámpatest típusától és protokolljától függenek.



A/B/C/D

Csoport kiválasztása; hosszan megnyomva párosításhoz.

Immax NEO LITE Wifi TUYA intelligens távirányító, Bluetooth jeladó, 4 áramkör, 25 m hatótávolság

07087-5

Műszaki paraméterek:
Modell: 07087-5
Vezeték nélküli kommunikáció: Wi-Fi 2,4 GHz / Bluetooth Beacon (eszközkompatibilitás)
Működési frekvencia: 2400–2483,5 MHz
Maximális RF teljesítmény: Wi-Fi 20 dBm; Bluetooth 4 dBm (EIRP)
Tápellátás: 3 V DC, 1× CR2032
Védelmi szint: IP20
Hatótávolság: akár 25 m
Vezérelt csoportok: 4 (A / B / C / D)
Vezérlők száma lámpatestenként: legfeljebb 3 a kompatibilis Beacon lámpatestekhez
Anyag / szín: PC / fehér

Párosítás és párosítás megszüntetése A/B/C/D csoportok alatt
1. A lámpa bekapcsolása után 30 másodpercen belül párosításhoz nyomja meg hosszan az A/B/C/D gombok bármelyikét legalább 5 másodpercig. A jelzőfény egyszer felvillan a sikeres párosítás jelzésére (WiFi-s termékek esetén 3-szor).
Ez párosítja a kiválasztott gomb alatti lámpát, és létrehozhat olyan világítási csoportokat, amelyeket a kiválasztott A/B/C/D csoport gombja vezérel.

Funkcióleírás
Csoportvezérlés: Nyomja meg bármelyik csoportgombot (A/B/C/D) a lámpacsoport váltásához.
Például: az „A" gomb megnyomásával vezérelheti az A csoport összes lámpáját.
Be/Ki: Kapcsolja be/ki az A csoport gombja alá párosított összes lámpát.
Nyomja meg a „CCT+" és a „CCT-" gombokat a színhőmérséklet 20%-os egyidejű csökkentéséhez vagy növeléséhez. Hosszan nyomja meg a folyamatos fényerőszabályozáshoz. (A Bluetooth nem támogatja a folyamatos fényerőszabályozást).
Nyomja meg a „fényerő+" és a „fényerő-" gombokat a fényerő 10%-os beállításához. Hosszan nyomja meg a folyamatos fényerőszabályozáshoz (A Bluetooth nem támogatja a folyamatos fényerőszabályozást).

Figyelmeztetés:
A fenti funkciók csak WiFi, Bluetooth, Sigmesh és tuya Beacon termékekre vonatkoznak.
A távirányítót (RC) tiszta és száraz környezetben tárolja. Ne merítse vízbe a távirányítót, és ügyeljen arra, hogy ne érintkezzen vízzel. A szennyeződéseket csak száraz vagy nedves ruhával távolítsa el!
Ügyeljen arra, hogy az új elemeket megfelelően, az egyes elemek pozitív (+) és negatív (-) pólusainak helyét jelző szimbólumoknak megfelelően helyezze be. Ne fordítsa meg az elemek polaritását.
Cserélje rendszeresen az elemeket újakra, és a régieket a helyi előírásoknak megfelelően hasznosítsa újra.

BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK
FIGYELMEZTETÉS: Gyermekektől elzárva tartandó. Ez a termék apró alkatrészeket tartalmaz, amelyek lenyelés esetén fulladást vagy sérülést okozhatnak.
FIGYELMEZTETÉS: Minden elem káros vegyi anyagokat szabadíthat fel, amelyek károsíthatják a bőrt, a ruházatot vagy az elem tárolási területét. A sérülésveszély elkerülése érdekében ne engedje, hogy az elemből származó anyag szembe vagy bőrre kerüljön. Minden elem megrepedhet vagy akár felrobbanhat, ha tűznek vagy más túlzott hőhatásnak van kitéve. Legyen óvatos az elemek kezelése során. Az elemek nem megfelelő kezeléséből eredő sérülés vagy kár kockázatának csökkentése érdekében tegye meg a következő óvintézkedéseket:
- Ne használjon különböző márkájú és típusú elemeket ugyanabban a készülékben.
- Elemcsere esetén mindig cserélje ki az összes elemet a készülékben.
- Ne használjon újratölthető vagy újrafelhasználható elemeket.
- Ne engedje, hogy gyermekek felügyelet nélkül elemeket helyezzenek be.
- Kövesse az elem gyártójának utasításait az elemek megfelelő kezelésére és ártalmatlanítására vonatkozóan.

KARBANTARTÁS Védje a készüléket a szennyeződéstől és a portól. Törölje át a készüléket puha ruhával, ne használjon durva vagy súroló anyagokat. NE használjon oldószereket vagy más erős tisztítószereket vagy vegyszereket.
Ha bármilyen kérdése van, vagy tanácsra van szüksége, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a podpora@immaxneo.cz címen.

A MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT RÖVID VÁLTOZATA
Az IMMAX gyártó ezennel kijelenti, hogy a 07087-5 típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő weboldalakon érhető el: www.immax.cz, www.immax.eu

MEGJEGYZÉSEK

A szimbólum azt jelzi, hogy a terméket tilos a kommunális hulladékkal együtt kidobni. A termék megfelelő ártalmatlanítása érdekében adja le a kijelölt gyűjtőpontokon. A készülék ártalmatlanításakor – ha lehetséges – vegye ki az elemeket és az izzókat a készülékből. A régi készüléket a kijelölt gyűjtőpontokon adja le; nem a kommunális hulladékba való. A magánháztartásokból származó elektromos és elektronikus berendezések hulladékai ingyenesen leadhatók a nyilvános gyűjtőpontokon. Végfelhasználóként Ön felelős a személyes adatok törléséért a régi készülékéből. ASEKOL: AK-016010, WEEE-Reg.-Nr. DE 88927148

RoHS

Gyártó: Immax® Teslova 1179/2, 702 00 Ostrava, CZ (EU)
Csehországban tervezve, Kínában gyártva www.immax.cz

Telecomandă inteligentă Immax NEO LITE Wifi TUYA, semnalizator Bluetooth, 4 circuite, rază de acțiune 25m

07087-5

IMMAX NEO LITE – Semnal Bluetooth / corpuri de iluminat compatibile Wi-Fi și Bluetooth

CONECTAREA CORPULUI DE ILUMINAT CU CONTROLERUL

1. Deconectați corpul de iluminat de la sursa de alimentare timp de cel puțin 30 de secunde și porniți-l din nou. Oprirea doar în aplicație nu este suficientă.
2. În decurs de 30 de secunde de la pornire, țineți apăsat butonul grupului dorit A, B, C sau D timp de cel puțin 5 secunde.
3. Corpul de iluminat va confirma asocierea prin clipire (pentru produsele Wi-Fi, poate clipi de trei ori). Mai multe corpuri de iluminat compatibile pot fi atribuite unui singur grup. Corpul de iluminat poate fi controlat doar cu o telecomandă fără Wi-Fi sau simultan cu aplicația Immax NEO PRO după adăugarea acesteia în aplicație.

DECONECTARE ȘI RESETARE

1. Pentru a anula atribuirea grupului, țineți apăsate simultan butoanele corespunzătoare A/B/C/D și Luminozitate – timp de mai mult de 5 secunde. Confirmarea se va face prin clipirea corpului de iluminat.
2. Dacă lampa nu se conectează, resetați lampa conform instrucțiunilor pentru modelul dat (instrucțiunile originale spun să o aprindeți de 3 ori și să o stingeți de 2 ori) și repetați conectarea. O lampă de semnalizare compatibilă poate suporta până la 3 telecomenzi.

FUNCȚII BUTOANE



Pornit/Oprit
O apăsare scurtă aprinde sau stinge luminile asociate.



Lumină de noapte
Comutare la lumină de noapte slabă (5%).



Luminozitate +
O apăsare scurtă crește luminozitatea în trepte; o apăsare lungă crește luminozitatea continuu.



Luminozitate -
Apăsarea scurtă reduce luminozitatea treptat; apăsarea lungă continuă.



Temperatura luminii +
Tranziție la alb mai rece (până la 6500 K).



Temperatura luminii -
Tranziție către un alb mai cald (până la 2700 K).



Scene
Apăsare scurtă pentru a comuta între scenele presetate.



RGB
Schimbarea culorilor pentru corpurile de iluminat compatibile cu RGB.
Notă: Unele funcții (RGB, reglare continuă a intensității luminoase, scene) depind de tipul și protocolul corpului de iluminat specific.



A/B/C/D

Selecție grup; apăsați lung pentru asociere.



Telecomandă inteligentă Immax NEO LITE Wifi TUYA, semnalizator Bluetooth, 4 circuite, rază de acțiune 25m

07087-5

Parametri tehnici:
Model: 07087-5
Comunicare wireless: Wi-Fi 2.4 GHz / Bluetooth Beacon (compatibilitate dispozitiv)
Frecvență de funcționare: 2400–2483.5 MHz
Putere RF maximă: Wi-Fi 20 dBm; Bluetooth 4 dBm (EIRP)
Alimentare: 3 V DC, 1× CR2032
Nivel de protecție: IP20
Rază de acțiune: până la 25 m
Grupuri controlate: 4 (A / B / C / D)
Număr de controlere per corp de iluminat: până la 3 pentru corpuri de iluminat Beacon compatibile
Material / culoare: PC / alb

Împerecherea și deîmperecherea în cadrul grupurilor A/B/C/D
1. În decurs de 30 de secunde de la aprinderea luminii, apăsați lung oricare dintre butoanele A/B/C/D timp de 5 secunde sau mai mult, indicatorul luminos va clipi o dată pentru a indica asocierea reușită (clipește de 3 ori pentru produsele WiFi).
Aceasta va asocia lumina cu butonul selectat și puteți crea grupuri de iluminare care vor fi controlate prin intermediul butonului de grup A/B/C/D selectat.

Descrierea funcției
Controlul grupului: Apăsați orice buton de grup (A/B/C/D) pentru a comuta grupul de dispozitive
De exemplu: puteți controla toate luminile din grupul A apăsând butonul „A".
Pornire/oprire: porniți/opriți toate luminile asociate sub butonul grupului A
Apăsați butonul „CCT+" și „CCT-" pentru a scădea sau crește temperatura culorii cu „20%" în același timp.
Diminuare continuă cu o apăsare lungă. (Bluetooth nu acceptă o diminuare lină).
Apăsați butoanele „luminozitate+" și „luminozitate-" pentru a regla luminozitatea cu 10% de fiecare dată.
Apăsați lung pentru a diminua ușor luminozitatea (Bluetooth nu acceptă o diminuare lină).

Atenție:
Funcțiile de mai sus sunt aplicabile numai produselor WiFi, Bluetooth, Sigmesh și tuya Beacon.
Păstrați telecomanda (RC) într-un mediu curat și uscat. Nu scufundați telecomanda în apă și evitați contactul acesteia cu apa. Îndepărtați murdăria doar cu o cârpă uscată sau umedă!
Asigurați-vă că introduceți bateriile noi corect și în conformitate cu simbolurile pentru amplasarea polilor pozitiv (+) și negativ (-) ai fiecărei baterii. Nu inversați polaritatea bateriei.
Înlocuiți bateriile în mod regulat cu unele noi și reciclați-le pe cele vechi în conformitate cu reglementările locale.

aa
AVERTISMENT: A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs conține piese mici care pot provoca sufocare sau vătămări corporale în caz de înghițire.
AVERTISMENT: Fiecare baterie are potențialul de a elibera substanțe chimice nocive care pot deteriora pielea, îmbrăcămintea sau zona în care este depozitată bateria. Pentru a evita riscul de vătămare corporală, nu permiteți ca nicio substanță din baterie să intre în contact cu ochii sau pielea. Fiecare baterie se poate rupe sau chiar exploda dacă este expusă la foc sau alte forme de căldură excesivă. Procedați cu precauție atunci când manipulați bateriile.
Pentru a reduce riscul de vătămare corporală sau deteriorare cauzată de manipularea necorespunzătoare a bateriilor, luați următoarele măsuri de precauție:

- Nu utilizați baterii de mărci și tipuri diferite în același dispozitiv.
- Când înlocuiți bateriile, înlocuiți întotdeauna toate bateriile din dispozitiv.
- Nu utilizați baterii reîncărcabile sau reutilizabile.
- Nu permiteți copiilor să instaleze bateriile fără supraveghere.
- Urmați instrucțiunile producătorului bateriei pentru manipularea și eliminarea corectă a bateriilor.

ÎNTREȚINERE Protejați dispozitivul de contaminare și murdărie. Ștergeți dispozitivul cu o cârpă moale, nu utilizați materiale aspre sau abrazive. NU utilizați solvenți sau alte substanțe de curățare sau substanțe chimice dure.
Dacă aveți întrebări sau aveți nevoie de sfaturi, vă rugăm să ne contactați la podpora@immaxneo.cz

VERSIUNE SCURTĂ A DECLARAȚIEI DE CONFORMITATE
Prin prezenta, producătorul IMMAX declară că echipamentul radio de tipul 07087-5 este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE. Textul integral al declarației UE de conformitate este disponibil pe următoarele site-uri web www.immax.cz, www.immax.eu

NOTE

Simbolul  indică faptul că produsul nu trebuie eliminat la gunoiul menajer. Pentru eliminarea corectă a produsului, predați-l la punctele de colectare desemnate. La eliminarea dispozitivului, scoateți bateriile și becurile din dispozitiv – dacă este posibil. Predați aparatul vechi la punctele de colectare desemnate; acesta nu trebuie să fie aruncat la gunoiul menajer. Echipamentele electrice și electronice uzate din gospodăriile private pot fi predate gratuit la punctele de colectare publice. În calitate de utilizator final, sunteți responsabil pentru ștergerea datelor cu caracter personal de pe vechiul aparat.
ASEKOL: AK-016010, Nr. înregistrare WEEE DE 88927148



Producător: Immax® Teslova 1179/2, 702 00 Ostrava, CZ
(UE) Proiectat în Republica Cehă, fabricat în China
www.immax.cz